

SIGMA 1106 a 1106 DTS (bezkáblový prenos)

RESET: na reštartovanie funkcií KILOMETRE ZA DEŇ, ČAS CESTY, PRIEM. KMH, MAX. KMH.
Stlačte na min.3 sekundy.

Pripojenie

Pri montáži Cyklo-počítača do oporného držiaku bliká na ukazovateli rýchlosti NULA.

1. Jazdíte, aspoň 20 sekúnd(max. 5min), prijímač sa prispôsobí vysielacu, dáta budú zobrazené

2. Točte kolesom kým hodnota KHM neprestane blikať

- Po 5min bez používania, sa BC 1106 DTS zmení do Sleep módu (čas a názov sú zobrazené na displeji)

Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre obnovenie počítacza. A krátke spojenie nájde vysieláč

- Odstránenie BC 1106 DTS z oporného držiaku preruší spojenie

- Pri zobrazení príliš veľa signálov predĺžte vzdialenosti všetkých prijímačov a stačte ľubovoľné tlačidlo.

Spojenie pokračuje.

Zmena displeja

Zobrazenie funkcií: Stláčajte MODE kým sa nezobrazia všetky požadované funkcie

Pri pohybe nesú zobrazené funkcie abs. vzdialenosť a abs. čas

Základné nastavenia

Držte SET 3 sec pre nastavenie nasledujúcich zákl. funkcií:

Jazyk, výber medzi km/h a m/h, veľkosť kolesa 1 alebo 2, čas, abs. vzdialenosť, abs. čas a zobrazenie kontaktu.

Menu ukončíte podržaním MODE 3 sec. Po zmene batérie musia byť iba čas a kontakt zmenené.

Montáž druhého kolesa

Prepínanie medzi kolesom 1 a 2 je automatické. Je potrebné nainštalovať(dobrovoľne) vysieláč bicykla 2 (červené tlačidlo)

Ďalej to nieje možné meniť.

Zmena jazyka

- stláčajte MODE kým sa nezobrazí jazyk

- stlačte krátko SET, displej blikne. Nastavte si požadovaný jazyk stláčaním MODE a potvrdením SET

Zmena Km/h a M/h

- stláčaním MODE sa dostaňte do nastavení Km/h a M/h

- stlačte SET

- Km/h alebo Mph sa zobrazí a začne blikať

- S MODE si vyberte jednu z možností

- potvrdte stlačením SET

Nastavenie veľkosti kolesa

Veľkosť BIKE 1

- stlačte MODE pre zmenu na BIKE 1

- stlačte SET a prvá číslica začne blikať

- nastavte si hodnotu stláčaním RESET, zmena na ďalšiu číslicu stlačením MODE

- Bike 1 je vždy aktívne s BIKE 1 vysieláčom

Zistenie veľkosti kolesa

- presvedčte sa o svojej správnej hodnote pre vaše koleso z tabuľky C Tabuľka veľkosti kolesa (na druhej strane).

Vložte túto hodnotu

- prípadne vypočítajte/zistite WS(Tab. A alebo B)

- po vložení poslednej číslice potvrdte stlačením SET

Veľkosť kolesa BIKE 2

- stláčajte MODE kým nedostanete BIKE 2

- stlačte SET a prvá číslica začne blikať

- nastavte si hodnotu stláčaním RESET, zmena na ďalšiu číslicu stlačením MODE

- Bike 2 je vždy aktívne s BIKE 1 vysieláčom

Nastavenie času

Čas

- Stláčajte MODE kým sa nezobrazí čas

- Stlačte SET a vstup začne blikať

- Nastavte hodiny stláčaním RESET, do minút si prepnete stlačením MODE, minúty sa tiež nastavujú s RE

- Potvrdte stlačením SET

Nastavenie celkových dát

- vstup jako při velikosti kolies. Môžte si sem preniesť hodnotu Km z iného cyklo-počítacza

Kontrast

- stláčajte MODE kým sa nezobrazí KONTRAST

- stlačte SET a vstup začne blikať

- hodnotu si nastavte stláčaním RESET/MODE2(1=slabé,3=silné)

- potvrdte stlačením SET

Porovnanie rýchlostí

Rýchlosť/priem.rýchlosť

- ak je rýchlosť približne rovnaká, zobrazí sa □. Ak je nižšia ↑ a ak vyššia ↓.

- platí to pre všetky funkcie okrem základných

Vymazanie displeja

- stláčajte MODE kým sa nezobrazí požadovaná funkcia

- podržaním RESET 2 sec sa funkcia vynuluje

- podržaním RESET 4 sec sa vynulujú funkcie KM za deň, čas cesty, priem. km, mx km/h

Batéria

1 lítiový gombík cell(bunka) 2032, 3V

Výmena batérie

- Veľkosti kolies 1+2, jazyk, kmh/mp, abs. vzdialenosť a abs. čas ostávajú uložené aj po výmene batérie

- Pozorovanie smeru plus a minus polov: keď je časť otvorená tak musíte vidieť PLUS stranu batérie

- Keď je tesnenie narušené batériu vložte znova

- Po výmene treba nastaviť len čas a kontrast

Možné problémy

Nezobrazuje sa MPH

- používate starý RDS oporný držiak?

- Skontrolujte či je počítač správne nasadený v držiaku

- Skontrolujte či nie sú zhrdzavené kontakty

- Skontrolujte vzdialenosť megnetu a senzoru(max 20mm při Sigmas power magnet)

- Skontrolujte či je magnet zmagnetizovaný

Prázdny displej

- skontrolujte batériu

- skontrolujte póly

- sedí batéria dobre?

Zlé zobrazenie MPH

- nie sú 2 magnety nainštalované?

- Je magnet v správnej pozícii?

- Je veľkosť kolesa nastavená správne?

- Používate správny vysiac

Displej je čierny alebo slabý?

- príliš vysoká(>60) alebo príliš nízka(<0) teplota

Nie je spojenie?

- skontrolujte vzdialenosť medzi megnetom a vysieláčom

- batéria vysielacza je poškodená

- spusti počítač ľubovoľným tlačidlom

- skontrolujte vzdialenosť medzi vysieláčom a prijímačom

- při použití nábojového dynama zmeňte pozíciu vysielacza