

Cyklocomputer CC300

Funkcie

ukazovateľ aktuálnej rýchlosti (SP)
ukazovateľ denne ubehnutých km (TR)
ukazovateľ ročne ubehnutých km (ODO)
čas 12/24 hod. (CLK)
funkcia auto scan

Návod na obsluhu a nastavenie :

Zadanie veľkosti kolesa

Pri zadávaní obvodu kolesa v mm ukazuje display 2124.
Aby ste si zvolili obvod musíte stlačiť tlačidlo počas prvých 4 sek.
Riadte sa pritom uvedenou tabuľkou.

Tabuľka veľkosti kolesa v mm

26x1,75	2140
26x2,0	2074
26x1,25	2090
650x20c	1945
700x20c	2074
700x25c	2124
700x38	2170

Základné nastavenie času

Stlačte tlačidlo ukazovateľa času na min. 2sek.
Ukazovateľ ukazuje striedavo 12/24hod. Cyklus.
Ak ste si vybrali 12 al. 24cyklus, stlačte tlačidlo.
Aby ste nastavili správnu hodinu musíte stlačiť tlačidlo.Postup opakujte aj pri minútach.

Automatický ukazovateľ zmeny funkcií (SCAN)

Ak sa nachádzate v tomto module, ukazuje ukazovateľ striedavo rýchlosť, počet ubehnutých km ročne a denne a čas automaticky každé 4sek.

Stlačte ešte raz tlačidlo aby ste vyplili tento modus.
Budete tak znova pri ukazovateli rýchlosti.

Ukazovateľ rýchlosti (SP)

Najvyššiu rýchlosť ukáže 99,9km/h.
Stlačením tlačidla sa dostanete k ukazovateľu denne najazdených km.

Ukazovateľ denne najazdených km (TR)

Na ukazovateli sa objaví vzdialenosť, ktorá je vyhodnotená za jazdu späťne.Max.vzdialenosť 999,9km.
Stlačte tlačidlo po dobu min. 2sek. Aby ste ukazovateľ km vynulovali.
Znovustlačením tlačidla sa dostanete k ukazovateľu ročne najazdených km.

Ukazovateľ ročne najazdených km (ODO)

Na ukazovateli sa objaví počet najazdených km od prvej jazdy.Max. vzdialenosť je 999km.

Osadenie počítača

Computer osadte podľa priloženého nákresu.

Dovozca: SLOGER s.r.o. Levice

Krajina pôvodu: Čína

Cyclocomputer CC600 / 601- Bezdrôtový, 11 funkcií

Zadanie veľkosti kolesa

Pri zadávaní obvodu kolesa v mm ukazuje display 2124.
Aby ste si zvolili obvod musíte stlačiť tlačidlo počas prvých 4 sek.
Postupujte podľa pokynov v bode 2. (mod ODO)

1. Ukazovateľ denne najazdených km (TRIP)

Na ukazovateli sa objaví vzdialenosť, ktorá je vyhodnotená za jazdu späťne.Max.vzdialenosť 999,9km.
Stlačte tlačidlo po dobu min. 3sek. aby ste ukazovateľ km vynulovali.
Znovustlačením tlačidla sa dostanete k ukazovateľu ročne najazdených km.

2. Ukazovateľ ročne najazdených km (ODO)

Stlačte tlačidlo po dobu min. 3sek. a nastavte: 1.km/h alebo M/h
2. Nastavte veľkosť pneumatiky podľa tabuľky v angl.návode.
Prepočet obvodu pneumatiky: Priemer pneumatiky x 3.14 = Obvod
D = veľkosť pneumatiky L = obvod pneumatiky
Pre opakovanie je nutné vybrať a znovu vložiť batériu.
Na ukazovateli sa objaví počet najazdených km od prvej jazdy.
Max. vzdialenosť je 999km.

3. Základné nastavenie času (CLK)

Stlačte tlačidlo ukazovateľa času na min. 3sek.
Ukazovateľ ukazuje striedavo 12/24hod. Cyklus.
Ak ste si vybrali 12 al. 24cyklus, stlačte tlačidlo.
Aby ste nastavili správnu hodinu musíte stlačiť tlačidlo.Postup opakujte aj pri minútach.

4. Stopky (LAP)

Stlačte tlačidlo START/STOP na spustenie. Opätovným stlačením stopky zastavíte. Stlačením modu TASTE ich vynulujete.

5. Maximálna rýchlosť (MX)

Ukazuje maximálnu dosiahnutú rýchlosť od spustenia (max.199.9)

6. Priemerná rýchlosť (AV)

7. Automatický ukazovateľ zmeny funkcií (SCAN)

Ak sa nachádzate v tomto module, ukazuje ukazovateľ striedavo rýchlosť, počet ubehnutých km ročne a denne a čas automaticky každé 4sek.
Stlačte ešte raz tlačidlo aby ste vyplili tento modus.
Budete tak znova pri ukazovateli rýchlosti.

Ukazovateľ rýchlosti (SP)

Najvyššiu rýchlosť ukáže 99,9km/h.
Stlačením tlačidla sa dostanete k ukazovateľu denne najazdených km.

Osadenie počítača

Computer osadte podľa priloženého nákresu.

Dovozca: SLOGER s.r.o. Levice

Krajina pôvodu: Čína

Cyklocomputer CC500-505

Digitálny computer s 8 funkciami
Dvojiadkový display
Auto sleep - ak computer nemá impulz dlhšie ako 3 minuty, display sa vypne.

Návod na obsluhu a nastavenie :

na vynulovanie nastavených údajov vyberte batériu
Ukazovateľ aktuálnej rýchlosti (SPD) - nenastavuje sa

Nastavenie Mile/Km

Zadanie veľkosti kolesa

Pri zadávaní obvodu kolesa v mm ukazuje display 2124.
Aby ste si zvolili obvod musíte stlačiť tlačidlo počas prvých 4 sek.
Riadte sa pritom uvedenou tabuľkou.

Tabuľka veľkosti kolesa v mm (podrobnejšie viď angl.návod)

26x1,75	2140
26x2,0	2074
26x1,25	2090
650x20c	1945
700x20c	2074
700x25c	2124
700x38	2170

1.Ukazovateľ denne ubehnutých km (TRIP)

Na ukazovateli sa objaví vzdialenosť, ktorá je vyhodnotená za jazdu späťne.Max.vzdialenosť 1999,9km.
Stlačte tlačidlo po dobu min. 3sek. Aby ste ukazovateľ km vynulovali.
Znovustlačením tlačidla sa dostanete k ukazovateľu ročne najazdených km.

2. Ukazovateľ ročne ubehnutých km (ODO)

Na ukazovateli sa objaví počet najazdených km od prvej jazdy.Max. vzdialenosť je 9999,9 km.
Na vynulovanie údajov vyberte batériu

3. Ukazovateľ času 12/24 hod. (CLK)

Stlačte MODE na viac ako 3 sek. na nastavovanie
Ukazovateľ ukazuje striedavo 12/24hod. Cyklus.
Ak ste si vybrali 12 al. 24cyklus, stlačte tlačidlo.
Aby ste nastavili správnu hodinu musíte stlačiť tlačidlo.Postup opakujte aj pri minútach.

4. Stopky (LAP)

Stlačte Start/Stop na zapnutie. Opätovným stlačením vypnite.
Stlačením MODE na viac ako 3 sek. sa vynuluje

5. Ukazovateľ max.rýchlosti (MX)

Ukazuje max.rýchlosť do 199,9 km/h

6. Ukazovateľ priemernej rýchlosti (AV) - nenastavuje sa

7. Funkcia auto scan -automatické striedanie funkcií (SCAN)

Ak sa nachádzate v tomto module, ukazuje ukazovateľ striedavo rýchlosť, počet ubehnutých km ročne a denne a čas automaticky každé 4sek.
Stlačte ešte raz tlačidlo aby ste vyplili tento modus.

Osadenie počítača

Computer osadte podľa priloženého nákresu.

Dovozca: SLOGER s.r.o. Levice

Krajina pôvodu: Čína