


Svetlo predné SLOGER Power LED

Ovládanie :

Funkcie svetla (zapnutie, vypnutie, blikanie) sa ovládajú stláčaním vypínača na hornej strane telesa svetla.




Výmena batérií :

Otočte prednú časť svetla doľava, vložte 2 batérie typu AA podľa nákresu polarity vo vnútri. Kryt zasuňte a zatočte. Doporučené sú alkalické, prípadne dobijacie batérie. Slabé batérie ihneď vymeňte.



Montáž:

1. Nastaviteľný držiak je prednastavený na riadítka s priemerom 31,8mm. Pre zmenšenie priemeru objímky na riadítka 26,0-26,2mm zatlačte pásku objímky držiaka o 2-3 kliknutia do držiaka. Ak potrebujete pásku povytiahnuť, nadvihnite jazýček na spodnej strane držiaka napr. skrutkovačom.
2. Držiak nasuňte na riadítka a zaistite páčkou.
3. Zasuňte svetlo tak, aby poistka zacvakla.
4. Pri vyberaní stlačte pistku dolu a vysuňte svetlo smerom do zadu (obr.)



Záruka sa nevzťahuje na batérie.



PRINTED ON RECYCLED PAPER



Krajina pôvodu: Čína
Dodávateľ: SLOGER-EU s.r.o.
Čsl. Armády 6, Levice, SR