


LEZYNE LASER DRIVE - manuál

Prečítajte si manuál pred zapnutím prístroja.
Používanie svietenia prispôsobte zákonom a nariadeniam Slovenskej Republiky.



Upozornenie

Nepozerajte priamo do svetla LED žiarovky. Nesviette do očí iným ľuďom.
NEPONÁRAJTE POD VODU. Lezyne LED svetlá sú vodotesné podľa hodnotenia IPX5. Neodporúčame ponárať prístroj pod vodu alebo inú tekutú substanciu. Ak vlhkosť prenikne do vnútra prístroja, nechajte ho prirodzene vyschnúť.
Nesnažte sa rozoberať prístroj, tým stratíte záruku.

Lezyne USA Inc. a oficiálny distribútor Sloger-EU s.r.o. nenesú žiadnu zodpovednosť za nehodu, ublíženie alebo iné zranenia vyplývajúce z používania tohto prístroja.


Záruka

Na prístroj sa vzťahuje dvojročná záruka od dňa zakúpenia (blok o zakúpení si uchovajte v prípade reklamácie). Na Lezyne batérie sa vzťahuje šesť mesačná záruka od dňa zakúpenia.

Lezyne záruka sa vzťahuje na výrobné chyby materiálu a chyby vzniknuté nesprávnym procesom výroby. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym inštalovaním prístroja po zakúpení, chyby vzniknuté modifikáciou elektroniky, poškodením pri nehode/páde, nesprávnym používaním, zanedbaním alebo násilným poškodením.

Záruku si nárokuje u svojho obchodníka alebo distribútora značky vo vašej krajine. Osoba oprávnená výrobcom – firmou LEZYNE USA INC. na vykonávanie záručných opráv v SR („určená osoba“): SLOGER-EU s.r.o., Levice.

Montáž



Čas svietenia a Mód

	VÝBUCH	LEDVOD	ECURVIBIT	BLIKANIE 1	BLIKANIE 2	BLIKANIE 3	BLIKANIE 4	DETNÉ BLIK. 1	DETNÉ BLIK. 2	IBA LASER	
	40 LUMENS	20 LUMENS	6 LUMENS	20 LUMENS	10 LUMENS	20 LUMENS	20 LUMENS	250 LUMENS	125 LUMENS	SVIETENIE	BLIKANIE
	2:30 h:min	5:00 h:min	15:30 h:min	9:30 h:min	17:30 h:min	8:30 h:min	13:00 h:min	4:00 h:min	7:00 h:min	7:45 h:min	15:00 h:min

Obsluha

Podržte tlačidlo dve sekundy pre zapnutie/vypnutie. 1x stlačte tlačidlo pre zmenu módu svietenia.

Svetlo si zapamätá laserový mód ktorý je nastavený pred vypnutím. Po opätovnom zapnutí sa automaticky spusti posledný nastavený mód. Pre zmenu laser módu svetlo vypnite a potom podržte tlačidlo 5 sekúnd. Ďalším krátkym stlačením môžete zvoliť požadovaný mód. Na zafixovanie v želanom režime podržte tlačidlo stlačené 2 sekundy.

Keď teraz svetlo zapnete, bude svietiť v posledne nastavenom móde.


LASER MÓD:

- Nastavenie laser módu: keď je svetlo vypnuté, podržte tlačidlo stlačené 5 sekúnd.
- Výber módu svietenia : 1x stlačte tlačidlo pre zmenu módu.
- Na zafixovanie v želanom režime podržte tlačidlo stlačené 2 sekundy (svetlo sa vypne).

Termálna ochrana: V prípade, že prevádzková teplota je príliš vysoká, svetelné žiarenie (lumeny) sa automaticky znižujú.

Indikátor batérie

Indikátor stavu batérie ukazuje súčasný stav batérie keď je prístroj zapnutý. Ak je svetlo vypnuté, stlačte 1x tlačidlo a zobrazí sa stav batérie.



svieti zelená

svieti červená/zelená

svieti červená

bliká červená

Nabíjanie

Pred tým ako svetlo Lezyne LED začnete používať, nabite batériu na 100%.

Postup nabíjania:

- Vypnite svetidlo
- Odstráňte USB ochranný kryt na zadnej strane svetla
- Zapojte micro USB kábel do svetla a do USB portu počítača
- Počas nabíjania indikátor stavu batérie bliká na zeleno

Ak indikátor neblíkajú keď je pripojené, USB port nie je pod prúdom – skúste zapojiť kábel do iného USB portu.

Svetlo sa nabije za 3-4 hodiny, alebo keď indikátor neprerušovane svieti na zeleno.

5. Odpojte svetlo od nabíjania a zasuňte späť USB ochranný kryt. Uistite sa, či kryt je dobre nasunutý na prístroji kvôli vodeodolnosti prístroja.

Nabíjanie




bliká na zeleno

Plne nabité



svieti na zeleno



Pre viac informácií navštívte stránku www.lezyne.com alebo stránku Slovenského distribútora www.sloger.sk

Varovanie

Používanie ovládacích prvkov, súčiastok alebo používanie výrobku na iné účely ako sú tie, ktoré sú tu špecifikované, môže mať za následok nebezpečnú expozíciu žiarením.

Zákazník nesmie otvárať ani upravovať tento výrobok. Zákazník nesmie vykonávať žiadne opravy. Laser by sa nemal prevádzkovať, ak je jednotka poškodená alebo je poškodený kryt, tesnenie alebo šošovka svetla. V prípade poruchy vráťte výrobok výrobcovi na akúkoľvek údržbu alebo opravu.

Laserové svetlo, nepozerajte sa do lúča, laserový výrobok triedy 2.

Tento laserový produkt je zaradený do triedy 2 počas všetkých operácií / módov svietenia. Lasery nevyžadujú plánovanie údržby.