

## Cyclocomputer Ventura bezdrôtový, 11 funkcií

### Zadanie veľkosti kolesa

Pri zadávaní obvodu kolesa v mm ukazuje display 2124.

Aby ste si zvolili obvod musíte stlačiť tlačidlo počas prvých 4 sek.

Postupujte podľa pokynov v bode 2. (mod ODO)

### 1. Ukazovateľ denne najazdených km (TRIP)

Na ukazovateli sa objaví vzdialenosť, ktorá je vyhodnotená za jazdu späť. Max. vzdialenosť 999,9km.

Stlačte tlačidlo po dobu min. 3sek. aby ste ukazovateľ km vynulovali.

Znovustlačením tlačidla sa dostanete k ukazovateľu ročne najazdených km.

### 2. Ukazovateľ ročne najazdených km (ODO)

Stlačte tlačidlo po dobu min. 3sek. a nastavte: 1.km/h alebo M/h

2. Nastavte veľkosť pneumatiky podľa tabuľky v angl.návode.

Prepočet obvodu pneumatiky: Priemer pneumatiky x 3.14 = Obvod

D = veľkosť pneumatiky L = obvod pneumatiky

Pre opakovanie je nutné vybrať a znovu vložiť batériu.

Na ukazovateli sa objaví počet najazdených km od prvej jazdy.

Max. vzdialenosť je 999km.

### 3. Základné nastavenie času (CLK)

Stlačte tlačidlo ukazovateľa času na min. 3sek.

Ukazovateľ ukazuje striedavo 12/24hod. Cyklus.

Ak ste si vybrali 12 al. 24cyklus, stlačte tlačidlo.

Aby ste nastavili správnu hodinu musíte stlačiť

tlačidlo.Postup opakujte aj pri minútach.

### 4. Stopky (LAP)

Stlačte tlačidlo START/STOP na spustenie. Opätovným stlačením stopky zastavíte. Stlačením modu TASTE ich vynulujete.

### 5. Maximálna rýchlosť (MX)

Ukazuje maximálnu dosiahnutú rýchlosť od spustenia (max.199.9)

### 6. Priemerná rýchlosť (AV)

### 7. Automatický ukazovateľ zmeny funkcií (SCAN)

Ak sa nachádzate v tomto moduse, ukazuje ukazovateľ striedavo rýchlosť, počet ubehnutých km ročne a denne a čas automaticky každé 4sek.

Stlačte ešte raz tlačidlo aby ste vypli tento modus.

Budete tak znova pri ukazovateli rýchlosti.

### Ukazovateľ rýchlosti (SP)

Najvyššiu rýchlosť ukáže 99,9km/h.

Stlačením tlačidla sa dostanete k ukazovateľu denne najazdených km.

### Osadenie computera

Computer osadte podľa priloženého nákresu.

**Dovozca:** SLOGER s.r.o. Levice

**Krajina pôvodu:** Čína

## Cyklocomputer VENTURA IV

Digitálny computer so 14 funkciami

Štvorriadkový display

Príslušenstvo : Cyclocomputer 1ks, batéria LR44

Držiak + senzor, skrutka, maticky

magnet, príchytka kábla, gumová podložka

### Návod na obsluhu a nastavenie :

na vynulovanie nastavených údajov vyberte batériu

**Ukazovateľ aktuálnej rýchlosti (SPD)** - nenastavuje sa

### Nastavenie Mile/Km

### Zadanie veľkosti kolesa

Riadte sa tabuľkou uvedenou v priloženom českom návode.

### FUNKCIE

- rýchlosť - SPD
- maximálna rýchlosť - MAS
- priemerná rýchlosť - AVS
- celkový počet km - ODO
- denný počet km - DST
- autom. striedanie údajov na display - SCAN
- hodinky - CLK
- najazdený čas - TM
- stopky - Stopwatch
- Auto Start/Stop
- Stand by (automaticky zapne, vypne)
- frekvencia otáčok / min. - RPM
- teoret. spotreba kalórií - KCAL
- voľba km / míle
- nastaviteľný priemer kolesa

### Osadenie computera

Computer osadte podľa priloženého nákresu.

**Dovozca:** SLOGER s.r.o. Levice

**Krajina pôvodu:** Čína