

Blikacia páska

Návod na použitie :

Blikacia páska sa zapína na zadnej strane tlačidlom ON/OFF. Má tri režimy svietenia a to blikanie pomaly, blikanie rýchlo a svietenie. Prechod medzi týmito režimami je cyklický a uskutočňuje sa tlačidlom ON/OFF. Po zapnutí nasadíte blikaciu pásku na vhodné miesto tak, aby nebola ničím prekrytá a bola viditeľná.

Blikacia páska je vyrobená z ohybného materiálu, preto nehrozí jej poškodenie pri ohnutí do tvaru potrebného na prichytenie na ruku, prípadne na nohu. Neodporúča sa však jej ďalšie namáhanie, pri ktorom by mohlo dôjsť k prasknutiu samotnej blikacej pásky.

Krajina pôvodu : Čína

Dovozca : SLOGER s.r.o. Levice

Dynamo

Návod na použitie :

Dynamo pripevníme do otvoru na ráme pri jednom prednom, alebo zadnom kolese bicykla tak, aby sa jeho hlava celou plochou odvaľovala po boku plášt'a.

Krajina pôvodu : Čína

Dovozca : SLOGER s.r.o. Levice

Odrázové sklíčko

Návod na použitie :

Odrázové sklíčko umiestnime na bicykel vstavaným držiakom podľa jeho určenia (biele dopredu, červené dozadu, oranžové do výpletu kolesa)

Krajina pôvodu : Čína

Dovozca : SLOGER s.r.o. Levice

Svetlo na dynamo

Návod na použitie :

Svetlo pripevníme na bicykel podľa jeho určenia (predné biele, zadné červené) priloženými skrutkami s objímkou a pripojíme káblikmi k zdroju elektrickej energie

Krajina pôvodu : Čína

Dovozca : SLOGER s.r.o. Levice

Svetlo predné 3LED Verma

Návod na použitie :

Otočením predného krytu odnímate kryt a reflektor. Batérie veľkosti AAA zasuňte do tela lampy. Nasuňte reflektor a kryt. Pripevnite držiak na riadítka a svetlo nasuňte na polohovateľný držiak. Stláčaním gombíka na vrchu svetla zvolíte blikanie, svietenie alebo vypnutie svetla. Svetlo je taktiež možné použiť ako vreckovú baterku.

Krajina pôvodu : Čína

Dovozca : SLOGER s.r.o. Levice