

## Blikačka biela

### Montážne inštrukcie:

1. Upevni svorku voľne tam, kde je dobre viditeľná. Priemer sa dá upraviť použitím priloženej gumovej vložky.
2. Vlož svetlo do svorky, kým pevne nezapadne.
3. Uprav svetlo tak, aby bolo smerované priamo na ulicu. Dotiahni šrúbku pevne.

Svetlo môže byť tiež pripevnené na rôzne sedlové tašky, batohy apod. s použitím univerzálneho klipu.

Batérie: 2 x AAA, priložené

*Krajina pôvodu: Čína  
Dodávateľ: SLOGER, s.r.o.  
Čsl. Armády 6, Levice, SR*

## Blikačka červená

### Návod :

1. Upevni svorku voľne tam, kde je dobre viditeľná. Priemer sa dá upraviť použitím priloženej gumovej vložky.
2. Vlož svetlo do svorky, kým pevne nezapadne.
3. Uprav svetlo tak, aby bolo smerované priamo na ulicu. Dotiahni šrúbku pevne.

Svetlo môže byť tiež pripevnené na rôzne sedlové tašky, batohy apod. s použitím univerzálneho klipu.

Batérie: 2 x AAA, priložené

*Krajina pôvodu: Čína  
Dodávateľ: SLOGER, s.r.o.  
Čsl. Armády 6, Levice, SR*

## Multifunkčné svetlo 3-LED

### Návod

Otočením predného krytu odnímate kryt a reflektor. Batérie veľkosti AAA zasuňte do tela lampy podľa obrázku.

Nasuňte reflektor a kryt.

Pripevnite držiak na riadítka a blikačku nasuňte na polohovateľný držiak.

Stláčaním gombíka na vrchu lampy zvolíte blikanie, svietenie alebo vypnutie lampy.

Záruka sa nevzťahuje na batérie.

**Krajina pôvodu :** Čína

**Dod.:** SLOGER s.r.o., Levice

## Svetlo predné -Krypton na bat.

### Návod

Po odskrutkovaní krytu vložte batérie podľa nákresu vo vnútri a uzavrite. Pripevnite držiak na riadítka a svetlo nasuňte na držiak. Batérie nie sú súčasťou balenia.

**Krajina pôvodu :** Čína

**Dodávateľ:**

SLOGER s.r.o., Čsl.Armády 6,  
Levice

## Svetlo predné 3LED Verma

### Návod na použitie :

Otočením predného krytu odnímate kryt a reflektor. Batérie veľkosti AAA zasuňte do tela lampy.

Nasuňte reflektor a kryt.

Pripevnite držiak na riadítka a svetlo nasuňte na polohovateľný držiak. Stláčaním gombíka na vrchu svetla zvolíte blikanie, svietenie alebo vypnutie svetla.

Svetlo je taktiež možné použiť ako vreckovú baterku.

Záruka sa nevzťahuje na batérie.

**Krajina pôvodu :** Čína

**Dovozca :** SLOGER s.r.o. Levice

## Svetlo predné 4LED

### Návod na použitie :

Odskrutkujte skrutky krytu podľa obrázku a odnímate kryt. Batérie zasuňte do tela lampy. Nasuňte kryt a zaskrutkujte. Pripevnite držiak na riadítka a svetlo nasuňte na držiak. Stláčaním gombíka na vrchu svetla zvolíte svietenie alebo vypnutie svetla. Svetlo je taktiež možné použiť ako vreckovú baterku.

Záruka sa nevzťahuje na batérie.

**Krajina pôvodu :** Čína

**Dovozca :** SLOGER s.r.o. Levice

## Sada svetiel na batérie VERMA/SLOGER

### Návod

Pripevnite držiak na riadítka, ev. sedlovku a reflektor, ev. blikačku nasuňte na držiak.

Svetlo zapnite tlačítkom. Výmena batérií podľa obrázku na obale.

Záruka sa nevzťahuje na batérie.

**Krajina pôvodu :** Čína

**Dodávateľ:**

SLOGER s.r.o., Čsl.Armády 6,  
Levice