

Blikačky SMART 301 / 313

Návod: Odnímte kryt blikačky a vložte batérie veľkosti AAA podľa obrázku. Uzavrite aby svetlo zaklaplo.

Držiak nasuňte podľa obrázka na obale na sedlovú rúru, prípadne riadítka bicykla a dotiahnite skrutkou. Svetlo nasuňte na držiak, aby poistka zaklapla. Blikačka má 3 funkcie ovládané jedným tlačítkom na zadnej strane. Záruka sa nevzťahuje na batérie.

Krajina pôv. : Taiwan

Dovozca.: SLOGER s.r.o.

Blikačka SMART 307 R

Návod: Odnímte kryt blikačky a vložte batérie veľkosti AAA podľa obrázku na obale. Uzavrite, aby svetlo zaklaplo. Balenie obsahuje 2 držiaky –upevnenie na vidlu, alebo sedlovú rúru bicykla. Držiak nasuňte podľa obrázka na obale a dotiahnite skrutkou. Svetlo nasuňte na držiak, aby poistka zaklapla. Blikačka má 3 funkcie ovládané tlačítkom na spodnej strane (PUSH). Svietivosť až 600 m. Záruka sa nevzťahuje na batérie.

Krajina pôv. : Taiwan

Dovozca.: SLOGER s.r.o.

Blikačky SMART 405 / 403 / 401

Návod: Odnímte kryt blikačky a vložte batérie veľkosti AAA podľa obrázku. Uzavrite aby svetlo zaklaplo.

Držiak nasuňte podľa obrázka na obale na sedlovú rúru, prípadne riadítka bicykla a dotiahnite skrutkou. Svetlo nasuňte na držiak, aby poistka zaklapla. Blikačka má 3 funkcie ovládané jedným tlačítkom na zadnej strane. Svietivosť až 600 m. Záruka sa nevzťahuje na batérie.

Krajina pôv. : Taiwan

Dovozca.: SLOGER s.r.o.

Blikačka SMART 317 R

Návod: Odnímte kryt blikačky pomocou mince a vložte 2x batérie AAA, dodržte polaritu podľa označenie v blikačke. Uzavrite, aby svetlo zaklaplo. Balenie obsahuje 2 držiaky –upevnenie na vidlu, alebo sedlovú rúru bicykla. Držiak nasuňte podľa obrázka na obale a dotiahnite skrutkou. Svetlo nasuňte na držiak, aby poistka zaklapla. Blikačka má 3 funkcie ovládané tlačítkom na spodnej strane (PUSH).

Svietivosť až 1.600 m!

Záruka sa nevzťahuje na batérie.

Krajina pôv. : Taiwan

Dovozca.: SLOGER s.r.o.

Svetlo SMART AKU 182-1WW

Návod

2-funkčné svetlo s integrovaným Ni-MH aku-článkom a nabíjačkou.

Odnímte zadný kryt a svetlo zasuňte kolíčkami do zásuvky (max 230V, 0,05A). AKU článok je plne nabitý za 5 hod. Po nabití sa automaticky vypne. Nenechávajte v nabíjačke dlhšie ako 2 týždne. Červené svetlo indikuje vybitie batérie, zelené nabíjanie. Funkčnosť pri plnom nabití >10 h. blikania >5 h. svietenia. Min.raz za 3 mes.dobite.

Montáž: Uvoľnite páčku držiaka, nasuňte na riadítka a zaistite páčkou. Zasuňte svetlo tak, aby poistka zacvakla.

Krajina pôv. : Taiwan

Dovozca.: SLOGER s.r.o.

Svetlo SMART Polaris (modely BL-183) - Návod

Výmena batérií : Otočte prednú časť svetla doľava, vložte

2 bat.typu AA podľa nákredu polarity vo vnútri. Kryt zasuňte. Doporučené sú alkalické, príp.dobíjacie batérie.

Montáž: Uvoľnite páčku držiaka, nasuňte na riadítka a zaistite páčkou. Zasuňte svetlo tak, aby poistka zacvakla. Pri vyberaní stlačte pistku dolu a vysuňte svetlo smerom vpred.

Ovládanie : vypínačom na hornej strane telesa svetla.

Upozornenie : slabé batérie ihneď vymeňte.

Krajina pôv. : Taiwan

Dovozca.: SLOGER s.r.o.

Svetlo SMART Polaris Mini -

Návod

Výmena batérií : Odtlačte horný kryt, vložte 2 bat.typu AAA podľa nákredu vo vnútri. Kryt zasuňte. Doporučené sú alkalické, príp.dobíjacie batérie.

Montáž: Uvoľnite páčku držiaka, nasuňte na riadítka a zaistite páčkou. Zasuňte svetlo tak, aby poistka zacvakla.

Ovládanie : vypínačom na hornej strane telesa svetla.

Upozornenie : slabé batérie ihneď vymeňte.

Krajina pôv. : Taiwan

Dovozca.: SLOGER s.r.o.

Svetlo SMART 111

Návod

Výmena batérií : Po odskrutkovaní krytu vložte batérie podľa nákresu vo vnútri, uzavrite a zaskrutkujte.

Montáž: Uvoľnite páčku držiaka, nasuňte na riadítka a zaistite páčkou. Zasuňte svetlo tak, aby poistka zacvakla.

Ovládanie : Svetlo sa zapína/vypína vypínačom na zadnej strane telesa svetla.

Krajina pôv. : Taiwan

Dovozca.: SLOGER s.r.o.

Svetlo SMART BL-116 H / 116WW - Návod

Výmena batérií : Odtlačte zadný kryt, vyberte batériový modul, vložte 2 bat.typu AAA. Bat.modul vložte späť a kryt zasuňte. Dop. sú alkalické, príp.dobíjacie batérie.

Montáž: Uvoľnite páčku držiaka do vodorovnej polohy a spodnú časť odklopte smerom dole. Nasadte na riadítka a páčkou nastavte požadovaný priemer.Zaistite smerom hore.

Ovládanie : vypínačom na hornej strane telesa svetla.

Upozornenie : slabé batérie ihneď vymeňte.

Krajina pôv. : Taiwan

Dovozca.: SLOGER s.r.o.

Svetlo zadné 216 RG

Návod: Odnímte kryt svetla a vložte batérie veľkosti AAA podľa označenia pólov. Uzavrite aby svetlo zaklaplo. (obrázok vo vnútri obalu). Balenie obsahuje 2 držiaky – upevnenie na vidlu, alebo sedlovú rúru bicykla. Držiak nasuňte podľa obrázka na obale a dotiahnite skrutkou. Svetlo nasuňte na držiak, aby poistka zaklapla. Zapnita/vypnite tlačítkom na zadnej strane. Keď sa rozsvieti kontrolka, je potrebné vymeniť batérie.

Krajina pôv. : Taiwan

Dovozca.: SLOGER s.r.o.