

## **Ruksak ENDURO/ROCKET s vakom na vodu**

### **Návod na použitie :**

Vyberte plastový vak na vodu z obalu. Hadičku naskrutkujte na spodnú časť vaku, vak vložte späť do zadného oddelenia ruksaku. Hadičku prevlečte otvorom v hornej časti ruksaku a vytiahnite cez ramenný popruh. Po stlačení náustku zubami sa v ňom utvorí otvor, cez ktorý môžete piť. Rezervoár sa naplní po odskrutkovaní uzáveru. Vyrobeneý je z kvalitného, zdravotne nezávadného plastu, ktorý nezapáchá takmer žiadnu pachuť pri styku s tekutinami.

Sponami nastavte požadovanú dĺžku popruhu na ruksaku. Hrudný a bederný pás zabezpečuje pevnú polohu na chrbte počas pohybu. Nosnosť 12 kg

### **Ošetrovanie :**

Ruksak čistite len ručne mydlovou vodou do 40°C, vak na vodu po každom použití vypláchnite vodou s trochou octu a nechajte otvorený vysušiť. Náustok umyte bežným saponátom na kuchynský riad a opláchnite vodou.

### **UPOZORNENIE :**

**Nepoužívajte na plnenie vaku sýtené nápoje, mlieko, ovocné šťavy. Tekutina nesmie mať viac ako 50°C. Plňte len po značku 2 ltr.**

**Krajina pôvodu :** Thajsko

**Dodávateľ :** SLOGER s.r.o., Levice

## **Taška na bicykel – Umiestnenie do rámu**

### **Návod na použitie :**

Po rozbalení balenia si prezrite všetky úchytné body, ktorými sa taška prichytáva na rám bicykla. Tašku umiestnite na miesto kde bude pripevnená a za pomoci zapínacích pásov so suchým zipsom prichyťte tašku o časti rámu bicykla.

**Ošetrovanie :** Čistite len ručne mydlovou vodou do 30 °C.

**Krajina pôvodu :** Čína

**Dodávateľ :** SLOGER s.r.o., Levice

## **Taška na bicykel – Umiestnenie pod sedlo**

### **Návod na použitie :**

Priloženú plastovú sponu upevnite pomocou skrutky na spodnú časť (rám) sedadla tak, aby spona smerovala od sedlovej trubky. Tašku upnete nasunutím na sponu a zaistíte páskou so suchým zipsom o sedlovú trubku.

**Ošetrovanie :** Čistite len ručne mydlovou vodou do 30 °C.

**Krajina pôvodu :** Čína

**Dodávateľ :** SLOGER s.r.o., Levice

## **Taška na bicykel – Umiestnenie na nosič**

### **Návod na použitie :**

Po rozbalení balenia si prezrite všetky úchytné body, ktorými sa taška prichytáva na zadný nosič bicykla. Tašku umiestnite na nosič a za pomoci zapínacích pásov so suchým zipsom prichyťte tašku o jednotlivé časti nosiča tak, aby sa voľne neposúvala.

**Ošetrovanie :** Čistite len ručne mydlovou vodou do 30 °C.

**Krajina pôvodu :** Čína

**Dodávateľ :** SLOGER s.r.o., Levice

## **Trojdielna taška na bicykel**

### **- Umiestnenie na nosič**

#### **Návod na použitie :**

Po rozbalení balenia si prezrite všetky úchytné body, ktorými sa taška prichytáva na zadný nosič bicykla a časti podpornej konštrukcie nosiča.. Tašku umiestnite na nosič a za pomoci zapínacích pásov so suchým zipsom prichyťte tašku o jednotlivé časti nosiča tak, aby sa voľne neposúvala. Bočné kapsy tašky prichyťte zapínacími páskami o podpornú konštrukciu nosiča tak, aby nezasahovali do kolesa bicykla.

**Ošetrovanie :** Čistite len ručne mydlovou vodou do 30 °C.

**Krajina pôvodu :** Čína

**Dodávateľ :** SLOGER s.r.o., Levice

## **Taška na bicykel –**

### **Umiestnenie na riaditka**

#### **Návod na použitie :**

Priloženú plastovú sponu upevnite pomocou skrutiek na voľnú časť riadítiek tak, aby spona smerovala zhora nadol. Tašku upnete nasunutím na sponu.

**Ošetrovanie :** Čistite len ručne mydlovou vodou do 30 °C.

**Krajina pôvodu :** Čína

**Dodávateľ :** SLOGER s.r.o., Levice

## **Taška na bicykel s náradím -**

### **Umiestnenie pod sedlo**

#### **Návod na použitie :**

Priloženú plastovú sponu upevnite pomocou skrutky na spodnú časť (rám) sedadla tak, aby spona smerovala od sedlovej trubky. Tašku upnete nasunutím na sponu a zaistíte páskou so suchým zipsom o sedlovú trubku.

Taška obsahuje náradie na bežnú opravu bicykla v teréne: imbusové kľúče, montpáky, a súpravu na zalepenie defektu.

**Ošetrovanie :** Čistite len ručne mydlovou vodou do 30 °C.

**Krajina pôvodu :** Čína

**Dodávateľ :** SLOGER s.r.o., Levice