


LEZYNE MICRO DRIVE 450 XL / HECTO DRIVE 350 XL - manuál

Prečítajte si manuál na použitie pred zapnutím prístroja.
Používanie svietenia prispôsobte zákonom a nariadeniam Slovenskej Republiky.
LED svetlá Lezyne nevývajú nemeckej STVZO norme o cestnej premávke.




Upozornenie:

Nepozerajte priamo do svetla LED žiarovky. Nesviette do očí iným ľuďom.
Lezyne LED svetlá sú vodotesné podľa hodnotenia IPX7 IEC štandard 60529. Neodporúčame ponárať prístroj pod vodu alebo inú tekutú substanciu. Ak vlhkosť prenikne do vnútra prístroja, nechajte ho prirodzene vyschnúť. Nesnažte sa rozoberať prístroj pretože stratíte záruku.
Lezyne USA Inc. a oficiálny distribútor Sloger-EU s.r.o. nenesú žiadnu zodpovednosť za nehodu, ublíženie alebo iné zranenia vyplývajúce z používania tohto prístroja.

Záruka:

Na prístroj sa vzťahuje dvoj ročná (2) záruka od dňa zakúpenia (blok o zakúpení si uchovajte v prípade reklamácie). Na batérie sa vzťahuje šesť mesačná (6) záruka od dňa zakúpenia.
Lezyne záruka sa vzťahuje na výrobné chyby materiálu a chyby vzniknuté nesprávnym procesom výroby. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym inštalovaním prístroja po zakúpení, chyby vzniknuté modifikáciou elektroniky, pri poškodení počas nehode/páde, nesprávnym používaním, zanedbaním alebo násilným poškodením.
Záruku si nárokuje u svojho obchodníka alebo distribútora značky vo vašej domovskej krajine.

Montáž



Obsluha:

- 1. Tlačidlo na vrchu svetidla On/OFF: podržte tlačidlo dve sekundy (2) pre zapnutie/vypnutie
 - 2. Mód svietenia: 1x stlačte tlačidlo pre zmenu módu – intenzity svietenia
 - 3. Špeciálny Overdrive Cestný mód svietenia: podržte tlačidlo päť sekúnd
- Špeciálny Cestný mód:** Pri vypnutí prístroja podržte tlačidlo na päť sekúnd. Svetlo sa dostane do špeciálneho Cestného módu. Pri tomto nastavení si môžete prepínať iba medzi módmí Overdrive a Economy/Úsporný. Prístroj ostane v Ovedrive móde aj po vypnutí prístroja(OFF). Zopakujte hore uvedené kroky k nastaveniu na normálny mód.
- Pamätový mód:** Prístroj si zapamätá svetelný mód, ktorý je nastavený pred vypnutím. Po opätovnom zapnutí sa automaticky spustí posledný nastavený mód.
- Termálna ochrana:** V prípade, že prevádzková teplota je príliš vysoká, svetelné žiarenie (lúmeny) sa automaticky znižujú.

Čas svietenia a Módy:

MICRO:	FL1 STD	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FEMTO	FLASH 1	FLASH 2	PULSE	OVERDRIVE
		300 LUMENS	150 LUMENS	75 LUMENS	15 LUMENS	75 LUMENS	75 LUMENS	75 LUMENS	450 LUMENS
		1:30 h : min	2:30 h : min	5:15 h : min	25:00 h : min	10:00 h : min	10:00 h : min	10:00 h : min	1:00 h : min

HECTO:

FL1 STD	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FEMTO	FLASH 1	FLASH 2	PULSE
	350 LUMENS	150 LUMENS	75 LUMENS	15 LUMENS	50 LUMENS	50 LUMENS	50 LUMENS
	1:00 h : min	2:00 h : min	4:00 h : min	18:00 h : min	11:15 h : min	11:15 h : min	12:30 h : min

Indikátor batérie:


LED svetlo, ktoré je umiestnené v tlačidle ukazuje súčasný stav batérie keď je prístroj zapnutý. Keď je prístroj vypnutý, stlačte tlačidlo raz a ukáže sa vám status batérie.:

100%	50%	10%	5%
svieti na zeleno	svieti na žltó	svieti na červeno	bliká červenou farbou

Nabíjanie:

- Pred tým ako zapnete Lezyne Led svetlá, nabite ich na 100% výkonu.
- Postup nabíjania:
- 1. Vypnite svetidlo
 - 2. Odstráňte USB ochranný kryt
 - 3. Zapojte mikro USB kábel do svetla a opačný koniec mikro USB kábla zapojte do počítača
 - 4. Pri nabíjaní tlačidlo bude blikat' na zeleno. Ak je zvolený USB port kompatibilný, prístroj využije HE (rýchlostné nabíjanie) a tlačidlo bude blikat' na modro.
- Ak tlačidlo neblíkajú keď je pripojené, USB port nie je pod prúdom – skúste zapojiť kábel do iného USB portu v počítači.
- Prístroj bude plne nabitý za 5 - 8.5 hodín (pri HE nabíjaní to bude trvať iba 4-6hodín), alebo keď uvidíte, že svieti zelené alebo modré svetlo.
- 5. Odpojte svetlo od nabíjania a zasunite späť USB ochranný kryt. Uistite sa, či kryt je dobre nasunutý na prístroji kvôli vodeodolnosti prístroja.

Nabíjanie	Plne nabité
bliká na zeleno alebo na modro	svieti (bez blikania) na zeleno / na modro



Pre viac informácií navštívte stránku www.lezyne.com alebo stránku slovenského distribútora www.sloger.sk